

F-MH3500

Barevný TFT LCD monitor 3,5 palce



1. Senzor pro RC
2. Hlavní vypínač
3. Přepínač V1/V2
4. Přepínač L/R
5. Indikace

VÝSTRAHA:


Z bezpečnostních důvodů vždy během řízení vozidla monitor vypněte nebo otočte směrem z vašeho zorného pole.

UPOZORNĚNÍ:

LCD může obsahovat několik jasnějších bodů. Toto je normální a není to považováno za závadu.

POZNÁMKY:

- Před použitím důkladně prostudujte návod.
- Zařízení obsahuje precizní součásti, chraňte je před vlhkostí.
- Zabraňte poškrábání povrchu LCD tvrdými ostrými předměty.
- Nerozebírejte zařízení. Uvnitř jsou obvody s vysokým napětím.



Dálkové ovládání

1. Hlavní vypínač
2. Přepínač V1/V2
3. Zvyšování hodnoty
4. Menu
5. Snižování hodnoty
6. Reset

Propojení



Technické parametry:

- Velikost displeje: 3,5 palce
- Rozlišení: 480x234
- Dvojitý videovstup
- Automatické přepínání PAL/NTSC
- Napájení: 12Vss +/-10%
- Příkon: 4W